


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ice Cream Machine

MODÈLE: BQL-9200ST / BQL-9200STA



(Les photos sont à titre indicatif seulement)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Précautions pour une utilisation en toute sécurité

Description de l'avertissement :



Avertir

Contenu pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en cas d'utilisation incorrecte.



Attention

En cas d'utilisation incorrecte, cela peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le contenu.

Précautions avant utilisation :



Avertir

- ◆ En cas de fuite de gaz, ne touchez ni l'appareil ni le disjoncteur de fuite, et ouvrez la fenêtre pour aérer. Sinon, cela pourrait provoquer une explosion.
- ◆ N'utilisez pas d'objets combustibles à proximité de cette machine, sinon cela pourrait provoquer un incendie.
- ◆ Ne marchez pas, ne suspendez pas et ne placez pas d'objets lourds sur la machine, sinon cela pourrait endommager la machine et blesser des personnes.
- ◆ N'insérez pas les doigts ou les tiges dans le port de dissipation thermique, sinon cela pourrait provoquer des blessures corporelles et affecter l'effet de dissipation thermique.
- ◆ Ne touchez pas les pièces électriques ou les interrupteurs avec les mains mouillées, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.
- ◆ Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec les machines.

Problèmes de sécurité électrique :



Avertir

- ◆ Il est nécessaire de confier à l'unité de construction électrique le raccordement à la terre fil. Dans le cas contraire, un accident de choc électrique peut survenir en cas de panne ou de fuite.
- ◆ Veuillez vous assurer que l'alimentation électrique est conforme à la plaque signalétique. Si elle est partagée avec d'autres appareils, elle peut provoquer un incendie.
- ◆ Ne pas endommager ni casser le cordon d'alimentation, le manipuler, le

regrouper, l'étirer, le forcer à se plier ou à se tordre. Sinon, il pourrait être endommagé et provoquer un choc électrique.

choc électrique ou accident d'incendie.

◆ Ne renversez pas d'eau directement sur la machine, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.

Précautions :



Avertir

◆ Coupez l'alimentation de commande lors du montage et du démontage des composants.

Dans le cas contraire, il risque de toucher accidentellement la machine de démarrage et de provoquer des blessures.

◆ Veuillez vous désinfecter les mains et les doigts pendant l'utilisation.

Dans le cas contraire, cela pourrait mettre en danger la santé humaine.

Environnement d'utilisation (condition) :



Avertir

◆ À placer sur un sol plat et stable. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des chutes, du bruit et des vibrations excessives.

◆ Ne l'utilisez pas dans des endroits humides ou susceptibles d'être mouillés. Une utilisation dans un endroit humide pourrait provoquer un court-circuit.

◆ Ne l'utilisez pas dans des endroits à forte teneur en acide sulfurique, comme les sources chaudes, ni dans des zones très salées, comme à proximité de baies. Cela pourrait entraîner une corrosion interne de la machine et une panne.



Attention

◆ Veuillez installer l'appareil dans un endroit bien ventilé. Ne placez aucun objet sur le capot supérieur de l'appareil, car cela pourrait engendrer du bruit. Un espace libre de plus d'un mètre entre les côtés gauche et droit,

ainsi qu'à l'arrière de l'appareil, est nécessaire, car cela pourrait affecter la dissipation thermique et la capacité de production.

◆ Veuillez ne pas l'installer en plein soleil ni à proximité d'appareils produisant de la chaleur. Veuillez utiliser cet appareil à une température ambiante comprise entre 5 et 38 °C.



Avertir

◆ En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation. Le non-respect de cette consigne pourrait réduire sa durée de vie.



Attention

◆ En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement de la machine, coupez l'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne de la machine.


◆ Veuillez faire attention au drainage dans les endroits où la température peut être inférieure à 0 °C. Sinon, des fuites d'eau peuvent se produire.

◆ Veuillez sécher soigneusement l'humidité dans le bassin d'alimentation et le cylindre de congélation, laissez-le sécher, couvrez le couvercle du bassin d'alimentation et stockez-le.

◆ Veuillez démonter les pièces jusqu'à la plus petite unité et les conserver dans un endroit propre, ce qui contribuera également à prolonger la durée de vie des pièces.

Résumé du produit

Diagramme du produit :



Accessoires du produit :

Écrou Torx X1, soufflet X1, joint torique du piston X2, clapet anti-retour d'admission X2, vaseline X1 , manuel , une carte de garantie


Paramètres techniques :

Les paramètres techniques spécifiques et les performances du réfrigérant doivent être indiqués sur la plaque signalétique .

Les images dans le manuel sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à la réalité

Produit .

Schéma électrique :



PC-A、PC-B:Motherboard; VY1、VY2:Solenoid valve; C1、C2、C3、C4:Capacitor;
M1-Compressor; S1:Travel switch; PT:Thermal protector.
M2-Fan motor; F1:Fuse wire;
M3-Agitating motor; RU1、RU2、RU3、RU4:Relay;

Instructions d'installation


Veillez vous référer à la « Méthode de nettoyage des pièces » pour nettoyer les pièces avant l'installation

1. Coupez et démontez les sangles d'emballage et les planches de bois qui fixent les cartons, retirez le carton et la planche de mousse et retirez le sac d'emballage pour vérifier si l'apparence de la machine est endommagée . (Remarque : pendant la manipulation du machine, la machine ne doit pas être inclinée de plus de 45 °)
- 2 . Ouvrez le couvercle du cylindre et vérifiez si les accessoires sont complets conformément à la liste de colisage .
3. Démontez les panneaux supérieur et inférieur à l'arrière de la machine, vérifiez si le moteur interne, la courroie, le compresseur et d'autres composants sont desserrés en raison du transport, et contactez le fournisseur à temps pour résoudre toute anomalie. (Remarque : lors de

l'installation ou du retrait de chaque panneau, utilisez une clé Allen ou un tournevis cruciforme pour l'insérer dans la fente de la vis sur le panneau, appliquez une légère pression et faites tourner pour desserrer ou verrouiller)


Assemblage de la tige de soupape :

Installez le joint torique sur la tige de soupape et assemblez-le comme indiqué. Lors du montage de la bague d'étanchéité, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant alimentaire sur sa tête.



Montage de l'agitateur :

1. Appliquez du lubrifiant aux deux extrémités de la bague d'étanchéité ondulée.
2. La bague d'étanchéité ondulée peut être installée directement à l'extrémité arrière de l'agitateur.
3. Insérez l'agitateur dans le cylindre du congélateur et faites tourner lentement la tête carrée de l'agitateur dans l'interface carrée du réducteur à la main.



Montage de la vanne de sortie :

1. La tige de soupape est installée dans la goulotte correspondant à la soupape de sortie de liquide.


La tête de moulage en forme d'étoile est installée dans la fente sous la goulotte (vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant de qualité alimentaire sur l'extrémité avant de la tige de valve lors de l'installation de la tige de valve).

2. Une fois la potence installée, insérez le bossage à l'avant de la poignée dans la rainure de la potence. Passez ensuite la goupille transversale de la poignée, ainsi que la poignée, dans le trou de la goupille transversale de la valve de sortie.

3. Installez simplement la bague d'étanchéité de type D de la vanne de sortie de liquide dans la rainure correspondante.

4. Soulever la tige d'éjection battante, en passant la soupape de décharge de liquide à travers quatre.

Fixez les boulons et serrez les quatre vis de fixation en plastique de la soupape de décharge de liquide en diagonale de manière uniforme.




1. **Avertissement** : Veuillez éteindre l'interrupteur de commande lors du montage et du démontage des composants. Sinon, vous risquez de toucher accidentellement le démarreur.

2. Le déplacement de la machine a causé des blessures.

3. Veuillez désinfecter vos mains et vos doigts pendant l'opération.

4. Dans le cas contraire, cela pourrait mettre en danger la santé humaine. Assurez-vous toujours que l'interrupteur de commande est éteint.
5. Vérifiez que l'écran est éteint.
6. Fixez la fente à l'arrière du boîtier de réception d'eau sur la pièce de fixation du boîtier de réception d'eau




Directives opérationnelles






Panneau de commande à écran LCD et introduction à la fonction

1. Cliquez sur AUTO pour entrer en mode refroidissement, puis appuyez sur AUTO pour désactiver le mode refroidissement.
2. En mode réfrigération, cliquez sur PUFF pour améliorer la fonction de soufflage, puis cliquez sur PUFF pour désactiver la fonction.
3. Cliquez sur FRAIS pour accéder au mode de conservation FRAIS, puis appuyez sur FRAIS pour désactiver le mode de conservation FRAIS.
4. Cliquez sur NETTOYER pour accéder au mode de nettoyage, puis appuyez sur NETTOYER pour désactiver le mode de nettoyage.
5. Appuyez et maintenez SOFT ou HARD jusqu'à ce que le numéro SET sur l'écran clignote, puis cliquez sur SOFT/HARD pour régler la dureté.
6. Cliquez sur DÉFINIR, puis sur DÉFINIR pour DÉFINIR l'heure d'arrêt et de démarrage du cycle de refroidissement.
7. Appuyez sur SET et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour effacer le nombre de tasses.
8. Cliquez sur STOP pour désactiver toutes les fonctions.



Explication détaillée de l'écran LCD

Affichage	Contenu
	<p>Indique que la machine est en état de nettoyage.</p> <p>À ce stade, seul l'agitateur du cylindre de réfrigération tourne. Ajoutez de l'eau dans le bassin d'alimentation pour nettoyer la machine.</p> <p>Cylindre froid.</p>


	<p>Indique l'état de tension de la machine en temps réel. Utilisez la tension correcte par rapport à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique de la machine.</p>
	<p>Indique combien de fois cette machine a poinçonné au total Tirez la poignée vers le haut de la plaque de perforation et touchez une fois le micro-interrupteur interne, et le micro-interrupteur émettra un bruit de tic-tac lorsqu'il sera touché.</p>
	<p>En fonctionnement normal, l'état de formation de la glace dans le cylindre de réfrigération de la machine s'affiche. Lorsque la dernière glace est atteinte, cela signifie que la glace est formée et la machine s'arrête automatiquement si elle continue de fonctionner pendant une période prolongée. temps.</p>
	<p>Indique que la machine est refroidie. Lorsque la dernière glace est atteinte, cela signifie que le matériau a été formé et la machine s'arrêtera automatiquement si elle continue de fonctionner pendant un certain temps.</p>
	<p>Indique que la machine est en état de conservation. À ce moment, le cylindre de réfrigération sera refroidi et maintenu frais.</p>

	<p>Indique la dureté de la crème glacée. Plus la valeur de dureté est élevée, plus la glace est dure, et plus la valeur de dureté est petite, plus la glace est molle.</p>
	<p>Indique l'état de réglage du paramètre de dureté. Plus la valeur de dureté est élevée, plus la glace est dure, et plus la valeur de dureté est petite, plus la glace est molle.</p>

Panneau de commande à écran tactile et introduction à la fonction



Main interface



Settings interface

1. L'interface de démarrage est illustrée dans la figure « Interface principale ». Le coin inférieur gauche indique que la boîte manque de matériel et l'icône rouge clignote.
2. Après l'alimentation, l'icône rouge devient blanche, cliquez sur « Définir » sur l'interface principale, accédez à « Interface de configuration » et cliquez sur « Retour » pour revenir à l'interface principale.




Cleaning interface



Refrigeration interface

2. Cliquez sur « Laver » sur l'interface principale pour accéder à l'interface de nettoyage. 2. Cliquez sur le système « Auto » sur l'interface principale pour accéder à l'interface de réfrigération, puis appuyez sur la touche « Stop » pour revenir à l'état de veille. 3. Entrer dans l'état de redémarrage du cycle une fois la réfrigération terminée fini.



Fresh-keeping interface

Cliquez sur « Frais » sur l'interface principale pour entrer dans l'interface de conservation puis appuyez sur la touche « Stop » pour revenir à l'état de veille.

Processus d'exploitation


1. Préparation des matières premières

La sorbetière doit utiliser des matières premières spéciales pour la poudre ou la pâte à glace. Si vous utilisez de la poudre à glace, veuillez la mélanger strictement selon les proportions indiquées sur l'emballage (généralement, 1 kg d'ingrédient est mélangé avec 2,5 à 3 kg d'eau purifiée). Bien mélanger après avoir ajouté l'eau, laisser l'eau et la poudre à glace se mélanger et laisser reposer 5 minutes.

2. Remplissage de matières premières

Remarque : avant d'ajouter des matières premières, assurez-vous qu'il n'y a pas d'humidité résiduelle dans le cylindre du congélateur pendant le nettoyage.

1. Veuillez verser environ 3 litres de matières premières pour crème glacée dans la cuve et appuyez sur le bouton de nettoyage.



2. Abaissez la poignée (la tige de la valve monte) et l'eau s'écoulera du Port de décharge. Jusqu'à ce que les matières premières s'écoulent, tirez la poignée vers le haut et la tige de la vanne glissera vers le bas.

3. Veuillez confirmer si la vis en plastique fixant la soupape de sortie est desserrée.

Notes d'utilisateur

1. Assurez-vous de vérifier si la vis de fixation de la vanne de sortie est Desserré. Un desserrage peut entraîner une fuite de matières premières.

Veillez bien couvrir le bac à matières.

2. Ne retirez pas la poignée pendant le refroidissement. Sinon, les matières premières pourraient s'écouler par l'orifice de sortie de la tête en plastique. Veillez à éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

3. Réglages des paramètres


Configuration de l'écran LCD

1. En état de veille, appuyez et maintenez la touche « haut ou bas » pendant 1 seconde, et le tube numérique au niveau de l'engrenage clignote et affiche « Cet état correspond au réglage de la dureté. Cliquez ensuite sur la touche « plus » ou « moins » pour régler la dureté de la glace. Plus la dureté est élevée, plus la glace est dure, et plus elle est molle lorsque la dureté est faible. Si la dureté est trop élevée et que la glace est trop dure, les ingrédients risquent de ne pas sortir. Soyez prudent.

2. Appuyez sur le bouton « SET » et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour effacer la valeur du nombre de tasses.

3. Cliquez sur « SET », puis sur « SET » pour régler l'intervalle de réfrigération. Une fois la réfrigération de la machine arrêtée automatiquement, arrêtez le temps correspondant et redémarrez la réfrigération.


Paramètres de l'écran tactile



Click "Set" on the main interface and jump to "Settings"

Click "Sales settings": default password 8888;

Clear setting of jump cup number



Click "User settings": You can change the parameters in the above figure

Cliquez sur « Effacer » pour effacer le nombre de tasses.

Cliquez sur « Retour » pour retour;

Cliquez sur la case bleue derrière « mot de passe » pour modifier le mot de passe clair.

Cliquez sur « Retour » pour revenir.

« Dureté » : Régulation de la dureté.

« Heure de redémarrage automatique » : réfrigération Réglage du temps de redémarrage. "Température de la trémie" : réglage de la température de conservation/pré-refroidissement de l'auge.

« Température du cylindre » : réglage de la température de conservation du cylindre de réfrigération.

4. Faire de la glace

1. Branchez l'appareil sur secteur, allumez-le, remplissez le réservoir d'eau potable (vous pouvez utiliser de l'eau bouillante lors de la première utilisation, ce qui peut avoir un effet stérilisant), puis appuyez sur le bouton de nettoyage pendant environ deux minutes. Une fois l'appareil nettoyé, appuyez directement sur la poignée pour retirer l'eau. Vidangez l'eau et nettoyez l'appareil 2 à 3 fois jusqu'à ce que l'eau s'écoulant de l'orifice de vidange soit propre.

2. Actuellement, le marché utilise généralement du lait pour glace (utilisable directement) ou de la poudre pour glace additionnée d'eau. Si

vous utilisez de la poudre pour glace, veuillez respecter scrupuleusement les proportions indiquées sur l'emballage (en général, 1 kg de poudre pour 2,5 à 3 kg d'eau purifiée). Après avoir ajouté l'eau, remuez uniformément et laissez bien mélanger la poudre pour glace.

Laissez reposer environ 30 minutes. Veuillez ajouter l'eau en respectant scrupuleusement les proportions de poudre à glace. Il est important de remuer et de laisser reposer après le mélange, car cela aura un impact direct sur le résultat et le goût de la glace.

3. Assurez-vous que l'eau de nettoyage est à nouveau complètement vidangée et versez la glace préparée. Versez les ingrédients de la crème glacée dans le bac à ingrédients situé en haut de la sorbetière (attention, le matériau ne doit pas s'agglomérer). Après avoir appuyé sur la touche de nettoyage (la crème glacée la machine remue à nouveau la matière glacée pour rendre les matières premières plus uniformes) pendant environ 1 minute, appuyez sur la touche de réfrigération pour entrer en mode de réfrigération (veillez à ce que les deux cylindres soient pleins en toutes circonstances, et le minimum ne doit pas être inférieur à la position de l'orifice de décharge, sinon cela provoquera une alarme de manque de matière sur la machine et même endommager la machine).

Pendant le processus de production, l'écran affiche le mode de réfrigération. Généralement, le taux de moulage dépasse 80 %. La glace est moulée et peut être battue. Lorsque le taux de moulage atteint 100 %, la machine s'arrête automatiquement.

Préparez de la glace : prenez un cornet ou une tasse, placez-le sous l'orifice de décharge de la tête en plastique, appuyez sur la poignée avec votre main et faites tourner le cône avec la main du cône en même temps. Repoussez la poignée une fois la glace terminée.

5. Préservation des matériaux restants

1. S'il reste des matières premières non utilisées dans le bac à matières après utilisation de la machine, il est recommandé de les retirer et de les conserver au congélateur ou au réfrigérateur. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Frais » après utilisation pour activer la fonction

« Conservation de la fraîcheur ».

Nettoyage et entretien


Méthode de nettoyage des pièces

Lors de la première utilisation ou de la non-utilisation prolongée, veuillez nettoyer les pièces avant utilisation.

Veuillez utiliser un détergent alimentaire et une brosse de nettoyage pour nettoyer les pièces démontées.

Note:


1. Ne pas endommager ni perdre de pièces pendant le fonctionnement.
2. N'utilisez pas d'eau chaude ni de lave-vaisselle pour nettoyer les pièces en résine, sinon cela pourrait provoquer une déformation.
3. Veuillez ne pas faire tremper les pièces dans un détergent ou une solution stérilisante pendant plus de 30 minutes. sinon cela peut provoquer une détérioration.



Deuxièmement, en particulier les pièces suivantes qui sont faciles à accumuler des matières résiduelles, veuillez les nettoyer soigneusement avec une brosse à poils doux.

Note:

1. Certaines pièces ont des bords tranchants, veuillez à ne pas vous gratter les mains.
2. Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer soigneusement le mélangeur, y compris la partie centrale.




Distributor




Piston



Wave ring



Cover for Hopper



Beater


Méthode de nettoyage de la glace

1. Veuillez nettoyer les pièces avec un détergent alimentaire. Veuillez lire attentivement la section « Méthodes de nettoyage des pièces » pour plus de détails.
2. Veuillez installer les pièces nettoyées sur la sorbetière. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour plus de détails.
3. Veuillez allumer l'interrupteur de la sorbetière. La sorbetière passe alors en mode veille. machine.

Note:


Une fois l'assemblage terminé, n'appuyez sur aucun interrupteur sans ajouter d'eau ou de matières premières au bol, sinon cela pourrait provoquer une panne de la machine.

4. Veuillez injecter une quantité appropriée de détergent alimentaire dans le bassin, puis injectez un quantité appropriée d'eau dans le bassin, appuyez sur le bouton de nettoyage et le mélangeur commence à tourner, laver pendant 3 à 5 minutes.



5. Vidangez l'eau de nettoyage. Après 3 à 5 minutes de nettoyage, appuyez sur la poignée, récupérez l'eau avec un seau et répétez le nettoyage 2 à 4 fois. (Ne réutilisez pas l'eau du nettoyage précédent pour un nouveau lavage).

Attention : Ne placez pas le seau sur le boîtier de réception d'eau, cela pourrait endommager le boîtier de réception d'eau.




Questions importantes concernant la glace :

1. Orifice de décharge de la soupape de sortie de liquide.

Veillez essuyer soigneusement la crème glacée collée à l'orifice de décharge de la tête en plastique et la stériliser complètement avec un désinfectant.

1. Veuillez vaporiser du désinfectant sur l'orifice de décharge de la tête en plastique 3 à 5 fois pour éliminer la crème glacée collée.
2. Veuillez essuyer la crème glacée collée à l'orifice de décharge de la tête en plastique avec une serviette en papier saupoudrée de désinfectant.
3. Vérifiez visuellement s'il y a des résidus de matière dans l'orifice de décharge de la tête en plastique et, si c'est le cas, répétez toutes les opérations de nettoyage précédentes.
4. Enfin, veuillez vaporiser à nouveau du désinfectant sur l'orifice de décharge de la tête en plastique 3 à 5 fois.



2. Corps de la machine à glace


1. Veuillez démonter et nettoyer l'appareil toutes les deux semaines. Lors du démontage et du nettoyage, veuillez jeter tous les matériaux restants à l'intérieur.
2. Après le démontage et le nettoyage, assemblez les accessoires et lavez-les à l'eau chaude pendant cinq minutes pour assurer la stérilisation.
3. Essuyez avec un chiffon sec et doux. En cas de forte contamination, ajoutez du détergent alimentaire à l'eau tiède et essuyez le reste du détergent après avoir nettoyé la saleté.

Note:

1. Veuillez ne pas utiliser de poudre à polir, d' essence, d'eau chaude ni de solvants. Cela pourrait endommager l'emballage extérieur de la machine.
2. Veuillez absolument éviter de renverser de l'eau directement sur la machine. Cela pourrait provoquer une fuite ou un accident .
3. Veuillez vérifier 1 à 2 fois par mois pour confirmer si le cordon d'alimentation est endommagé ou endommagé

3. Matières premières

1. Veuillez vaporiser du désinfectant sur la partie ouverte du sac de matières premières et sur le bord des ciseaux.
2. Veuillez essuyer le désinfectant sur le bord des ciseaux et le sac de matières premières avec des serviettes en papier.




Disinfectant

4. Pièces consommables

1. Des cicatrices invisibles à l'œil nu peuvent apparaître sur le joint d'étanchéité, ce qui peut également entraîner des problèmes tels que des fuites de glace et une mauvaise stérilisation. Par conséquent, veuillez prendre trois précautions. La période de remplacement est d'environ 12 mois. Veuillez remplacer le produit régulièrement. Même pendant cette période, en cas de problème, comme des cicatrices, veuillez le remplacer à temps.
2. Si l'agitateur est trop usé, le matériau du cylindre réfrigérant sera plus mou et plus dur, et certains matériaux ne seront pas produits. Veuillez donc prévoir six mois de garantie. période approximative.
3. Période de remplacement, veuillez remplacer régulièrement les nouveaux produits.

4. Si une usure importante se produit pendant la période de remplacement, veuillez le remplacer à temps.



O Seals

D Seals

Wave ring

Beater

Entretien de la glace machine à crème:

1. Veuillez éteindre l'interrupteur de commande pendant l'entretien. Vous risqueriez de le toucher accidentellement, de provoquer le démarrage de la machine et de vous blesser .
2. Ne pas renverser d'eau directement sur la machine. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique.
3. N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Un court-circuit pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

À propos du tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation sort par le dessus du bac de récupération d'eau. Si des matières premières s'écoulent du tuyau d'évacuation, il est possible que le joint d'étanchéité ondulé doive être remplacé ; veuillez donc le remplacer vous-même. Pour toute question, veuillez contacter le magasin ou le réparateur où vous avez acheté le produit.

1. Entretien de la surface extérieure

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Si la contamination est importante, ajoutez des aliments.

du détergent dans de l'eau tiède et essuyez les ingrédients restants du détergent après avoir essuyé la saleté.

La partie inférieure et la base de cette machine sont également facilement contaminées, veuillez les nettoyer.

Notes d'utilisateur

Veillez ne pas utiliser de poudre à polir, d'essence, d'eau chaude ni de produit nettoyant. Cela pourrait endommager l'emballage extérieur de la machine.

Veillez absolument ne pas renverser d'eau directement sur la machine.

Sinon,

une fuite ou un accident peut être provoqué.

Veillez vérifier 1 à 2 fois par mois pour confirmer si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé.

2. Pièces consommables


Des défauts tels que « la crème glacée est trop molle », « la sorbetière pénètre » ou « le nettoyage n'est pas assez approfondi » peuvent être causés par des pièces consommables ;

Par conséquent, veuillez remplacer régulièrement les nouveaux produits conformément à la période de remplacement indiquée dans le tableau ci-dessous.

Part Name	Required quantity	Replacement period
Gasket Kit		
Plunger O-ring	2	Three months
Discharge Valve D-ring	2	
Corrugated sealing ring	1	

3. Nettoyez le condenseur

Après un certain temps d'utilisation, le condenseur se recouvre de poussière, ce qui affecte la dissipation thermique et nuit à l'efficacité du refroidissement (diminution ou difficulté de formation de la glace). Veuillez le nettoyer tous les trois mois (en cas d'environnement d'utilisation défavorable, une fois par mois). Il est préférable de faire appel à un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant le nettoyage et veillez à ne pas endommager les ailettes du condenseur.



non utilisation prolongée :

1. En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation. Le non-respect de cette consigne pourrait réduire sa durée de vie.
2. En cas d'inutilisation prolongée, faut-il recouvrir le corps de la machine d'un film plastique ? Dans le cas contraire, la poussière pourrait s'accumuler sur la machine et compromettre sa prochaine utilisation.
3. Veuillez faire attention au drainage dans les endroits où la température peut être inférieure à 0 . °C
4. Dans le cas contraire, une fuite d'eau pourrait se produire. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez suivre les étapes suivantes.
5. Veuillez sécher soigneusement l'humidité dans le bassin d'alimentation et le cylindre de congélation, laissez-les sécher, puis couvrez le couvercle du bassin d'alimentation pour le stockage.
6. Veuillez démonter les pièces jusqu'à la plus petite unité et les conserver dans un endroit propre, ce qui contribuera également à prolonger la durée de vie des pièces.

Précautions avant de confier la maintenance :

En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement de l'appareil, coupez l'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne. Le personnel non chargé de la maintenance n'est pas autorisé à le démonter ni à le réparer. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie ou une panne de l'appareil. En cas de dommage, le cordon

d'alimentation doit être réparé par un professionnel .

Si une anomalie survient pendant l'utilisation, veuillez arrêter de l'utiliser et consulter les instructions de dépannage courantes.

Précautions de sécurité

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Instructions de dépannage

Défauts courants et traitement

En série nombre	Phénomène de faille	Causes	Méthode d'exclusion
1	La machine ne démarre pas	1. Le cordon d'alimentation n'est pas correctement connecté	1. Vérifiez le cordon d'alimentation et branchez-le
		2. La ligne neutre n'est pas connectée	2. Vérifiez la ligne neutre et connectez-la
		3. L'interrupteur d'alimentation de commande n'est pas allumé	3. Allumez l'interrupteur d'alimentation de commande
		4. Problème de	4. Vérifiez les

		<p>connexion de l'interrupteur d'alimentation de contrôle</p>	<p>connecteurs et le câblage</p>
		<p>5. Il y a un problème avec la carte PCB</p>	<p>5. Remplacer la carte PCB</p>
2	La fonction de nettoyage ne fonctionne pas	<p>1. Câblage lâche</p>	<p>1. Reconnectez la pièce cassée</p>
		<p>2. Le moteur ou le condensateur est cassé</p>	<p>2. Réparer ou remplacer le moteur ou le condensateur</p>
		<p>3. Le contacteur est cassé</p>	<p>3. Remplacer le contacteur</p>
3	Le compresseur ne fonctionne pas	<p>1. Basse tension</p>	<p>1. Vérifiez la tension d'alimentation</p>
		<p>2. Le contacteur est cassé</p>	<p>2. Remplacer le contacteur</p>
		<p>3. Il y a un problème avec la carte PCB</p>	<p>3. Remplacer la carte PCB</p>
		<p>4. Défaillance du condensateur (série 220 V)</p>	<p>4. Remplacez le condensateur</p>
		<p>5. Le compresseur est cassé</p>	<p>5. Remplacer le compresseur</p>
4	Le compresseur ne fonctionne pas	<p>1. Le câblage du commutateur de fonction est desserré</p>	<p>1. Rebranchez le fil de connexion du commutateur de fonction</p>

		2. Il y a un problème avec la carte PCB	2. Remplacer la carte PCB
5	Pas de réfrigération	1. Fuite de réfrigérant	1. Réparez le point de fuite et aspirez-le pour charger le réfrigérant
		2. Condenseur obstruction	2. Nettoyez le condenseur
		3. Le ventilateur ne tourne pas	3. Réparer ou remplacer le ventilateur
6	Je ne peux pas faire de glace	1. Aucun matériau dans le cylindre	1. Ajouter de la boue dans le cylindre
		2. Le tube d'expansion d'obturation est bloqué	2. Retirez le tube d'expansion et nettoyez-le
		3. Le rapport de la suspension est incorrect et trop épais	3. Reconstituer la suspension qualifiée
		4. L'interrupteur de déplacement du panneau est endommagé ou câblé circuit ouvert	4. Rebranchez le câblage ou remplacez l'interrupteur de déplacement
		5. Il y a un problème avec le réducteur	5. Réparer ou remplacer le réducteur
8	Mauvaise	1. Le tube	1. Réinsérez le tube

	bouffée	d'expansion n'est pas inséré	de gonflement
		2. Aucun interrupteur de soufflage n'est activé	2. Activez le commutateur d'extension
9	La glace est trop molle	1. Le rapport de suspension est incorrect	1. Reconstituer la suspension qualifiée
		2. Mauvais réglage de la dureté	2. Réinitialiser la dureté
		3. Le courant du moteur est important et il y a un phénomène de court-circuit	3. Réparer ou remplacer le moteur
10	La glace est trop dure	1. Trop d'eau dans les ingrédients	1. Reconstituer la suspension qualifiée
		2. Mauvais réglage de la dureté	2. Réinitialiser la dureté
11	Fuite de matière	1. Fuite de la soupape de décharge	1. Remplacer la bague d'étanchéité de la soupape de décharge
		2. Fuite au niveau de la tige de soupape	2. Remplacez le joint de tige de soupape
		3. Il y a une fuite de matière à l'endroit de la fuite	3. Remplacez la bague d'étanchéité de la soupape de sortie

		4. La bague d'étanchéité de l'arbre d'agitation est cassée	4. Remplacez la bague d'étanchéité
12	Le compresseur s'arrête une fois le gâteau préparé Machine, le moteur ne s'arrête pas	1. L'interrupteur de déplacement n'est pas réinitialisé	1. Réparer ou remplacer l'interrupteur de déplacement
13	Le moteur ne tourne pas lors de la préparation des gâteaux, Pas de gâteau	1. L'interrupteur de déplacement est endommagé	1. Réparer ou remplacer l'interrupteur de déplacement

14	Fissuration de	Cela n'arrive pas dans des conditions normales circonstances, pas positives La situation habituelle est la suivante :	Remplacement de l'arbre d'agitation
----	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

l'arbre d'agitation	1. Le lisier contient beaucoup d'eau et gèle le réservoir
	2. Appuyez sur le bouton de réfrigération en erreur lors du nettoyage et apporter de l'eau Réfrigération
	3. Lorsqu'un cylindre contient du matériau et que l'autre cylindre n'en contient pas Réfrigération
	4. Réfrigération à cylindre vide
	5. Utilisez un pot de trop lorsque vous faites de la crème glacée
	6. Versez la bouillie chaude dans le cylindre et refroidissez-la rapidement
	7. Réfrigération avec matériau lorsque le sens du moteur est inversé

Affichage des défauts de l'écran LCD

En série nombre	Phénomène de faille	Causes	Méthode d'exclusion
1	L'écran LCD ne s'affiche pas	1. Il y a un problème avec la carte PCB	1. Remplacer la carte PCB
		2. Prise desserrée	2. Vérifiez la fiche de câblage
2	Mots manquants sur l'écran LCD	1. Dommages à l'écran LCD	1. Remplacez le moniteur
3	Alarme « CL »	Le creux manque de matière	Veillez ajouter immédiatement du matériau dans la goulotte
4	Alarme « UH »	Alarme de surtension	Ajuster la tension ou augmenter de 6 kW Régulateur de tension
5	Alarme « UL »	Alarme de basse tension	Ajuster la tension ou augmenter de 6 kW Régulateur de tension
6	Alarme « RL »	Défaut de circuit ouvert du capteur de température	Recâbler ou remplacer la transmission de température Capteur

7	Alarme « HR »	Défaut de court-circuit du capteur de température	Recâblage du capteur de température de remplacement Appareil
8	Alarme « JJ »	1. Cylindre de mélange et cylindre de congélation	Réduire la proportion ou l'engrenage de l'eau
		2. Le réducteur ne tourne pas	Dégâts du réducteur
		3. Le moteur ne tourne pas ou tourne au ralenti lentement	Appelez le numéro de service ou envoyez un e-mail Les pièces sont traitées par des professionnels

Affichage des défauts de l'écran tactile

En série nombre	Faute phénomène	Causes	Méthode d'exclusion
1	Dysfonctionnement de la poignée	Interrupteur de déplacement non réinitialisé ou déplacement activé. Dommages de proximité	Réinitialiser la poignée ou remplacer l'interrupteur de déplacement
		1. Aimant de mesure de vitesse	La position de l'aimant de

2	Pas de signal de vitesse	déplacement ou installation inversée	réinitialisation provoque le changement de vitesse ; Le voyant est toujours allumé
		2. Le fil de l'interrupteur de mesure de vitesse est desserré ou déconnecté	Vérifiez la prise de câblage
		3. L'interrupteur de mesure de vitesse est endommagé	Remplacer le commutateur de vitesse
		4. Le moteur réducteur ne tourne pas	Vérifiez les fiches de câblage du moteur ou remplacez-les motoréducteur
3	Patinage de la courroie du moteur	1. Cylindre de mélange et cylindre de congélation	Réduire la proportion ou l'engrenage de l'eau
		2. Le réducteur ne tourne pas	Dégâts du réducteur
		3. Le moteur ne tourne pas ou tourne au ralenti Vitesse lente	Appelez le service ou envoyez un e-mail. Géré par un professionnel
4	Délai d'attente de réfrigération	1. Fuite de réfrigérant	1. Réparer le point de fuite et remplir sous vide Réfrigérant

		2. Blocage du condenseur	2. Nettoyez le condenseur
		3. Le ventilateur ne tourne pas	3. Réparer ou remplacer le ventilateur
5	Protection haute tension	Alarme de surtension	Ajustez la tension ou augmentez de 6 kW pour stabiliser Compresseur
6	Protection basse tension	Alarme de basse tension	Ajustez la tension ou augmentez de 6 kW pour stabiliser Compresseur